

## 自動発信機能対応表

( NTT DoCoMo / softbank(旧 vodafone))

◆NTTDoCoMo

2007/10/01

| 型番       | 登録先メモリーNo |
|----------|-----------|
| D904i    | ○         |
| D903i    | △         |
| D903iTV  | ○         |
| D902is   | ○         |
| D902i    | ○         |
| D901is   | ○         |
| D901i    | No.0      |
| D900i    | No.699    |
| D880SS   | ×         |
| D851iWM  | ○         |
| D703i    | ○         |
| D702iF   | ○         |
| D702i    | ○         |
| D701iWM  | ○         |
| D701i    | ○         |
| D506i    | No.999    |
| D505is   | No.999    |
| D253iWM  | ○         |
| D253i    | No.999    |
| F904i    | ○         |
| F903iX   | ○         |
| F903i    | ○         |
| F902is   | ○         |
| F902i    | ○         |
| F901is   | ○         |
| F901iC   | ×         |
| F900iT   | No.0      |
| F900iC   | No.0      |
| F882iES  | ○         |
| F881iES  | ×         |
| F880iES  | ×         |
| F704i    | ○         |
| F7023i   | ○         |
| F702iD   | ○         |
| F700is   | No.0      |
| F700i    | No.0      |
| F672i    | ×         |
| F506i    | ○         |
| F505iGPS | ○         |
| F505i    | No.099    |
| M1000    | ○※        |

| 型番        | 登録先メモリーNo |
|-----------|-----------|
| N904i     | ○         |
| N903i     | ○         |
| N902iX    | ○         |
| N902is    | ○         |
| N902i     | ○         |
| N901is    | ○         |
| N901iC    | ×         |
| N900i     | ×         |
| N704i     | ○         |
| N703iD    | ○         |
| N702iμ    | ○         |
| N702iS    | ×         |
| N702iD    | ○         |
| N701iECO  | ○         |
| N701i     | ○         |
| N601i     | ○         |
| N506iS II | ○         |
| N506iS    | ○         |
| N506i     | ○         |
| N505is    | ○         |
| N253i     | ○         |

| 型番        | 登録先メモリーNo |
|-----------|-----------|
| P904i     | 機能なし      |
| P903iX    | 機能なし      |
| P903iTV   | 機能なし      |
| P903i     | ×         |
| P902is    | ×         |
| P902i     | ×         |
| P901iTV   | ×         |
| P901is    | ×         |
| P901i     | ○※        |
| P900iV    | ○※        |
| P851i     | ×         |
| P704iμ    | 機能なし      |
| P703i     | 機能なし      |
| P703iμ    | 機能なし      |
| P702iD    | ×         |
| P702i     | ×         |
| P701iD    | ○※        |
| P506iC II | ○         |
| P506iC    | ○         |
| P505is    | No.799    |
| P505i     | No.799    |
| P504is    | No.099    |
| P504i     | No.099    |
| P253iS    | ×         |
| P253i     | ○         |
| P252is    | ○         |
| P213i     | ○         |

| 型番       | 登録先メモリーNo |
|----------|-----------|
| SA800i   | ○         |
| SA702i   | ○         |
| SA700is  | ×         |
| SH904i   | ○         |
| SH903iTV | ○         |
| SH903i   | ○         |
| SH902isL | ○         |
| SH902is  | ○         |
| SH902i   | ○         |
| SH901is  | ○         |
| SH901iC  | No.000    |
| SH900i   | No.000    |
| SH851i   | ○         |
| SH704i   | ○         |
| SH703i   | ○         |
| SH702is  | ○         |
| SH702iD  | ○         |
| SH700is  | No.000    |
| SH700i   | No.000    |
| SH506iC  | ○         |
| SH505is  | No.749    |
| SH505i   | No.000    |
| SO903iTV | ○         |
| SO902iwp | ○         |
| SO902i   | ○         |
| SO704i   | ○         |
| SO703i   | ○         |
| SO702is  | ○         |
| SO702i   | ○         |
| SO506iS  | ○         |
| SO506iC  | ○         |
| SO506i   | ○         |
| SO505is  | No.999    |
| SO213iWR | No.699    |
| SO213iS  | ×         |
| SO213i   | ×         |
| D800iDS  | ○         |
| L602i    | 機能なし      |
| L601i    | 機能なし      |
| M702iG   | 機能なし      |
| M702iS   | 機能なし      |

※電話帳、リダイヤル、発信・着信履歴の番号表示が必要です。

### 【自動発信機能について】

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリーNo.へ登録された電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意ください。

◆softbank(旧 vodafone)

2007/10/1 現在

| 型番       | 登録先メモリーNo |
|----------|-----------|
| 913SH    | ○         |
| 912SH    | ○         |
| 911SH    | ○         |
| 910SH    | ○         |
| 905SH    | ○※1       |
| 904T     | ○         |
| 904SH    | ○※1       |
| 903T     | ○         |
| 903SH    | ○※1       |
| 902T     | No.000    |
| 902SH    | ○※1       |
| 815SH    | ○         |
| 814SH    | ○         |
| 813T     | ○         |
| 813SH    | ○         |
| 812T     | ○         |
| 812SH    | ○         |
| 812H s   | ○         |
| 811SH    | ○         |
| 810T     | ○         |
| 810SH    | ○         |
| 810P     | ×         |
| 805SC    | ×         |
| 804SS    | ×         |
| 804SH    | ○         |
| 804N     | No.001    |
| 803T     | ○         |
| 802SH    | ○※1       |
| 802SE    | ×         |
| 802N     | No.001    |
| 709SC    | ×         |
| 706P     | ×         |
| 706N     | ○         |
| 705SH    | ○※1       |
| 705P     | ×         |
| 705NK    | ×         |
| 703SHf   | ○※1       |
| 703SH    | ○※1       |
| 703N     | No.001    |
| 702SMO   | ×         |
| 702NK II | ×         |
| 702MO    | ×         |
| 502T     | ○         |

| 型番     | 登録先メモリーNo |
|--------|-----------|
| J-D08  | No.000    |
| J-N51  | No.000    |
| J-SA05 | ×         |
| J-SA06 | No.000    |
| J-SA51 | ×         |
| J-T010 | No.000    |
| V201SH | No.000    |
| V301D  | No.000    |
| V301SH | No.000    |
| V301T  | No.000    |
| V302SH | No.000    |
| V302T  | No.000    |
| V303T  | No.000    |
| V401D  | No.000    |
| V401SA | No.000    |
| V401SH | No.000    |
| V401T  | No.000    |
| V402SH | No.000    |
| V403SH | No.000    |
| V501SH | No.000    |
| V501T  | No.000    |
| V502T  | No.000    |
| V601N  | No.000    |
| V601SH | No.000    |
| V601T  | No.000    |
| V602SH | No.000    |
| V602T  | No.000    |
| V603SH | No.000    |
| V603T  | No.000    |
| V604SH | No.000    |
| V604T  | No.000    |
| V801SA | ×         |
| V801SH | No.000    |
|        |           |
| X02HT  | ×         |
| X01T   | ×         |
| X01HT  | ×         |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |

※1:発信先を「スピードダイヤル②」に登録する必要があります。

**【自動発信機能について】**

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリーNo.へ登録された電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意下さい。